


Zubehör für Klebepistolen AS-5020/5050-P/5055-P-LCD/5060-P-LCD

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Description	Passend für Geräte	Abbildung
12020	<p>Ablagestativ</p> <p>Feineinstellung der Druckluft von 0,15-7 bar. Manometer-Anzeige zur Kontrolle des Luftdrucks. Sicheres.-und einfaches Abstellen/Aufnehmen der Klebepistole.</p>	<p>Stand for storing</p> <p>Precise adjustment of the air pressure from 0,15-7 bar. Manometer scale for checking the adjusted air pressure. Easy taking and deposition of the glue gun.</p>	<p>AS-5050-P</p> <p>AS-5055-P-LCD</p>	
12023	<p>Federzug</p> <p>Gleicht das Gewicht der Klebepistole aus und hält sie in Balance. Belastung 1-2kg, Seilzuglänge 1,60m.</p>	<p>Balancer</p> <p>Balances the weight of the glue gun. Load 1-2kg, Length 1,60m.</p>	<p>AS-5020</p> <p>AS-5050-P</p> <p>AS-5055-P-LCD</p> <p>AS-5060-P-LCD</p>	
12021	<p>Stationäre Einrichtung</p> <p>Zusammen mit dem Fußschalter hilfreich beim Verkleben von Kleinteilen (beide Hände frei).</p>	<p>Stationary Equipment</p> <p>Together with the foot switch helpful for glue small parts (both hands free)</p>	<p>AS-5050-P</p> <p>AS-5055-P-LCD</p> <p>AS-5060-P-LCD</p>	
12022	<p>Fußschalter</p> <p>Im stationären Betrieb tragen Sie den Schmelzkleber durch Betätigen des Fußschalters auf.</p>	<p>Footswitch</p> <p>During stationary operation the melting glue is dispensed by pressing the footswitch.</p>	<p>AS-5050-P</p> <p>AS-5055-P-LCD</p> <p>AS-5060-P-LCD</p>	